

## MANUALE RAPIDO PER IL BUMP TEST ALTAIR 5 e ALTAIR 5X


Il bump test prima dell'uso quotidiano è la migliore pratica di sicurezza e pertanto viene raccomandata da MSA

Fissare il regolatore di portata alla bombola ed il tubicino al regolatore....(aspettare prima di inserirlo nello strumento altrimenti bloccherei il flusso mandando in allarme lo strumento)



Nella schermata di misurazione normale, premere il tasto sinistro

per visualizzare



Preme il tasto centrale per confermare il SI



Aprire la bombola dalla valvola del regolatore ed inserire il tubicino nello strumento

Attendere che i sensori rispondono al gas, al termine lo strumento darà il messaggio



Comparirà questo simbolo di spunta ✓ per le prossime 24 ore (mi garantisce che lo strumento è stato controllato).



per le prossime 24 ore (mi garantisce che lo

Questo link vi porta ad un simulatore in italiano che permette di simulare sul proprio pc l'esatto funzionamento dello strumento e le fasi di bump test esattamente come nella realtà

<http://webapps.msanet.com/altair5Xsimulator/default.aspx?lang=IT>



MSA Italiana  
Angelo Bordonj (Sales Protection)